




# 安全上のご注意 (このページは必ずお読みください。)











表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

 <b>危険</b>	この表示内容を見逃して誤った使い方をすると「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示内容を見逃して誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示内容を見逃して誤った使い方をすると「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次のマークで区分しています。(一例です。)

 このマークは、してはいけない「禁止」内容です。	 このマークは、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	--

 <b>危険</b>	
<p>* 改造、分解・修理は絶対しないでください。</p> <p> 火災・感電の原因になります。 修理は販売店にご相談ください。</p> <p>* 電源コードや電源プラグを破損しないようにしてください。</p> <p> ・無理に折り曲げる ・傷つける ・加工する ・はさみ込む ・束ねる ・重い物を載せる など</p> <p>・傷んだまま使用すると、感電・火災の原因になります。 ・電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たず、プラグを持って抜いてください。</p> <p>* 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 差し込みが不完全だと、感電や火災の原因になります。 傷んだプラグ、ガタついているコンセントは使用しないでください。</p> <p>* 電源プラグにたまった、ほこりなどは定期的に取り除いてください。</p> <p> プラグにほこりなどがたまると、火災の原因になります。 電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭いてください。</p>	<p>* 交流100V以外の電圧で使用しないでください。</p> <p> ・たこ足配線はしないで下さい。発熱し火災の原因となります。 ・船舶などの直流電源には接続しないでください。火災の原因となります。</p> <p>* ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。</p> <p> 感電の原因になります。</p> <p>* 本体を誤って水中に落としたときは、電源コンセントからプラグを抜いてから引き上げてください。</p> <p> 感電の原因になります。 修理は販売店にご相談ください。</p> <p>* 絶対に飲用しないでください。</p> <p> 飲用すると体調を損なう原因になります。</p> <p>* 他の薬と混ぜないでください。</p> <p> 絶対に本機の生成水と医薬品や農薬・洗剤等と混ぜて使用しないでください。有毒物質や有毒ガスが発生し、ガス中毒になる恐れがあります。</p>