

安全上のご注意 (このページは必ずお読みください。)

設置について

!**危険**

換気設備について

- 換気設備を設けた風通しの良い場所に設置してください。
生成中に微量のガスが発生する恐れがあります。

!**警告**

設置禁止の場所

- 下記のような場所には絶対に設置しないでください。故障の原因になります。
 - ・外気や風雨にさらされたり、直射日光を受ける場所（屋外など）
 - ・爆発性ガス・可燃性ガス・腐食性ガスの発生している場所
 - ・暖房器具や調理器具の温風、熱風、他の機器から排気熱や輻射熱が直接あたる場所
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・室温が40°C以上の高温な場所
 - ・凍結の恐れがある場所
 - ・空気中の塩分濃度の高い場所
 - ・多湿になる場所（浴槽・農業用ハウス内など）
 - ・風通しの悪い密室となる場所
 - ・本機に水が直接かかる場所

設置時は

- 振動・衝撃のない場所に水平に設置してください。
また、設置台などを使用する場合には、落下や転倒のないように、確実に固定してください。ケガや事故の原因になります。
- 安定かつ安全に使用できない場所に設置する場合は、落下や転倒によりケガや事故の原因となります。別売の壁掛けフックなどで、確実に固定してください。
本機を壁掛けフックで固定する場合は、十分に強度のある壁や柱などを選び、落下のないように確実に設置してください。
※壁掛けで使用する場合は、必ず販売店または工事店に依頼してください。
- 本機を逆さまにしたり、横にして設置しないでください。内部の残留水等により故障の原因となります。
- 吐出パイプから水がでますので、吐出パイプの位置がシンクの上になるように設置してください。

!**注意**

水質の確認

- 水道法水質基準に適合した水道水をご使用ください。
水道法水質基準に適合しない井戸水や工業用水は使用しないでください。

水圧の確認

- 動水圧O.1～O.7MPa (7kgf/cm²) の水道水をご使用ください。
井戸水や工業用水は使用しないでください。
- 動水圧がO.7MPa (7kgf/cm²) 以上で使用する場合は、外部減圧弁を必ず設置してください。