

目次

目次	1
警告事項	2
使用注意事項	3
構造と動作原理	8
動作手順と原理	8
アクチュエーター交換例	9
アクチュエーター交換原理	9
基本仕様一覧	10
爪の成形要領	10
ブランク爪寸法表	12
爪の再成形仕上げ要領	13
アクチュエーターと本体（シリンダー部）の取付け要領	14
Bolt 締付けトルク	14
アクチュエーター交換要領	15
操作系統図	16
消耗品及び部品	16
トラブルシューティング	17
ビダクランプの保証	17
ビダクランプ データシート	