

アクチュエーター交換要領

1. 取外し

- ①. チャック内へのエアー供給を断つ。
- ②. アクチュエーターの取付けボルトを取外す。
- ③. アクチュエーターを本体（シリンダー部）より取り外す。

注1) ドライバー等で、挟らないで下さい。

アクチュエーター取付け面とアクチュエーターに傷が付き、
交換復元精度に大きな影響を及ぼします。

2. 取付け

- ①. ピストンが後に下がっていることを確認する。
- ②. アクチュエーターの合マーク“○”を本体（シリンダー部）の合マーク“■”に合わせる。
- ③. アクチュエーター取付けボルトを均等に締付ける。
- ④. アクチュエーターの外周部の振れを確認する。
必要であれば芯出しを行う。
芯出し作業時、アクチュエーター取付けボルトにて出し切れない場合
本体（シリンダー部）とアクチュエーターを完全に締め込んだ後に
本体（シリンダー部）の取付けボルトにて行なう。
- ⑤. チャック内へ、エアーを供給し、正常に駆動するかを確認する。

注2) アクチュエーターと本体（シリンダー部）のアクチュエーター取付け面にゴミ等が挟まっていないことを確認ください。

又、指等を挟まないよう注意ください。

注3) 芯出し時は、プラスチックハンマーを必ずご使用ください。

注3) ボルト締め付けトルクは、14ページを参照ください。

以上の通りアクチュエーターの交換を、お願い致します。