

## 目次

目次	1
警告	2
注意事項	2
構造と動作原理	5
動作手順と原理	5
アクチュエーター交換例	6
アクチュエーター交換原理	6
基本仕様一覧	7
爪の成形要領	8
爪の再成仕上げ要領	8
アクチュエーターとシリンダーの取り付け要領	9
Bolt締め付けトルク	9
アクチュエーター交換要領	10
ロータリーユニオンの使用について	11
ロータリーユニオンのエアージェットについて	12
エア回路図	12
ロータリーユニオン取り付け上の注意事項	13
マノクランプの保証	13
トラブルシューティング	14