

ロータリーユニオン取り付け上の注意事項

・マノクランプ、ロータリーユニオンの取付は、9～12ページの記載通りに行ってください

芯だしが悪いと焼付けの原因となりますのでご注意ください

・特に使い始めは、締め付けボルトの馴染むまで数回ボルトを締め付け、芯振れの確認を行ってください

・ロータリー軸受けは精密軸受けです必ず潤滑油をオイルフォグとして供給してください

・エアー配管を新規に行う場合は、潤滑油がホースの口元に出てくるまで放出させること

その後Fポートに配管しミストフラッシュを行ってください

・潤滑油が毎分3滴程度に供給されていることを確認の上、使用してください。

・腐食性ガスは避け、清潔なドライエアーでのみ使用してください

・酸化性及び反応性のクーラントは使用しないでください

・エアーミストパージポートへは、クーラント圧力と同一または最低0.4MPaを供給のこと
(高压クーラント1.0MPaは別途打合せ)

・クーラント圧は指定圧(0.5MPa)以下で使用してください
(高压クーラント1.0MPaは別途打合せ)

・エアーコントロールユニットは必ず取り付けてください

・急激な温度変化は避け、使用温度5°～40°としてください
(但しマノクランプの引き込み圧(増力)時は最大0.6MPaです)

※ロータリーユニオンの起動時は慣らし運転を行い急激な高速回転は避けてください

500rpm→1000rpm→2000rpm→3000rpm
各5分以上回転させること

上記のように徐々に回転数を上げ振れ・振動・発熱及び異音が無いことを確認する

マノクランプの保証

●通常のご使用の場合で保証期間内は1年です。●供給空気圧は最大0.8MPaです

●100万回使用が保証回数です (但し引き込み圧(増力)時は最大0.6MPaです)

※本ユーザーマニュアルの記載内容は、使用改善のため、予告なしに変更する事があります