

目次

目次	1
安全に関する表示について	2
注意事項	2-4
構造と動作原理	5
動作手順と原理	5
アクチュエータ交換例	6
アクチュエータ交換機構	6
基本仕様一覧	7
爪の成形要領	8
爪の再成形仕上げ要領	8
アクチュエータとシリンダの取付要領	9
ボルト締付トルク	9
アクチュエータ交換要領	10
ロータリーユニオンの使用について	11
ロータリーユニオンのエアパージについて	12
エア回路図	12
ロータリーユニオン取付時の注意事項	13
マノクランプの保証	13
トラブルシューティング	14