安全上のご注意(このページは必ずお読みください。)

表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人 や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを次のように説明 しています。

この表示内容を無視して誤った使い方をすると「人が死亡または重傷を負 **危険** この表示内容を無愧して誤ったほどりってすることがあた。 う危険が差し迫って生じることが想定される」内容です。

数 件 この表示内容を無視して誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。

この表示内容を無視して誤った使い方をすると「障害を負う可能性または 注意 物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次のマークで区分しています。(一例です。)



このマークは、してはいけない「禁止」 内容です。



このマークは、必ず実行していただく 「強制」内容です。

危険

*改造、分解・修理は絶対しないでく ださい。



火災・感電の原因になります。

修理は販売店にご相談ください。

- *電源コードや電源プラグを破損しな いようにしてください。
- ・無理に折り曲げる
- ・傷つける ・傷つける ・加工する ・はさみ込む ・束ねる
- ・重い物を載せる など
- ・傷んだまま使用すると、感電・火災の原因 になります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときはコ ードを持たず、プラグを持って抜いてくだ さい。
- *電源プラグは、コンセントに根元ま で確実に差し込んでください。



差し込みが不完全だと、感電や火災 の原因になります。

傷んだプラグ、ガタついているコンセントは使用しないでください。

*電源プラグにたまった、ほこりなど は定期的に取り除いてください。



プラグにほこりなどがたまると、 火災の原因になります。

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた 布などで拭いてください。

*交流100V以外の電圧で使用しない でください。



- ・たこ足配線はしないで下さい。発熱 し火災の原因となります。
- ・船舶などの直流電源には接続しない でください。火災の原因となります。
- *ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし ないでください。



感電の原因になります。

*本体を誤って水中に落としたときは、 電源コンセントからプラグを抜いてか ら引き上げてください。



感電の原因になります。

修理は販売店にご相談ください。

*絶対に飲用しないでください。



飲用すると体調を損なう原因になり ます。

*他の薬と混ぜないでください。



絶対に本機の生成水と医薬品や農薬・ 洗剤等と混ぜて使用しないでください 有毒物質や有毒ガスが発生し、ガス中 毒になる恐れがあります。