

■故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 処
電源ランプが点灯しない。	電源コードが抜けている。	電源コードの電源ソケットを本体背面の電源ソケット差し込み口に、電源プラグをコンセントに確実に接続してください。
	電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチをONにしてください。
生成を行おうとしたところ生成ランプが点灯している。	前回生成終了時に生成ランプを消していない。	生成ボタンを1回押して生成ランプを消してください。
吐水ボタンを押しても電解次亜塩素酸水が吐水されない。	生成中。（この時、生成ランプが点滅しています。）	生成が完了し、生成ランプが点灯に変わってから吐水ボタンを押してください。
すべてのランプが点滅している。	生成中に停電等で電源が切れた。	いずれかのボタンを押し点滅を解除してから、吐水ボタンを押し続けて、本体内の水を全て排水し、最初から電解次亜塩素酸水を作り直してください。
電解次亜塩素酸水を有効塩素濃度測定紙で測定すると色が薄い	電解液を作った時の電解補助液の量が少なかった。	規定量の電解補助液を入れて最初から作り直してください。
	電極板の寿命。	お買い上げの販売店にご相談ください。
電源ランプが短い間隔（約0.1秒間隔）で点滅している。	内部で電気信号の異常が発生しました。	一旦、電源スイッチをOFFにして10秒位経ってから、再度ONにしてください。 改善されない場合は販売店に連絡してください。
上記の対応で症状が改善されない場合、又は上記以外の症状の場合	—	お買い上げの販売店にご相談ください。