


# お手入れについて

## 自動クリーニング機能

- 本機は電解槽内部に付着した汚れを除去するために、一定時間以上生成して吐出を止めた後、自動クリーニングを行います。

## 本体のお手入れ方法

- 本体・吐出パイプを清掃するときは、柔らかい布に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。



シャワーヘッド部

- シャワーヘッド部の汚れは歯ブラシなどで取り除いてください。

### ※お願い

- ・洗剤・クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。まちがって使用したときは、すぐに拭き取ってください。各部のきず、はがれ、樹脂の割れ、変色、変形の原因となります。
- ・金属製のブラシなどは使用しないでください。（キズの原因となります。）

### ⚠ 危険

※本体に水をかけたり、洗ったりしないでください。



漏電・感電・故障の原因になることがあります。