

## 警告



**DANGER**  
危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重症などにより死亡事故・人身事故にいたります。



**WARNING**  
警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重症などにより死亡事故・人身事故にいたります。



**CAUTION**  
注意

この表示の注意事項を守らないと、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。


## 注意事項



**DANGER** 危険

ビダクランプの取付、交換、給油の作業は電源を切って行ってください。

主軸、刃物台、砥石等が動くと作業者にとって非常に危険です。



主軸回転中は、開閉バルブの切替は行わないでください。

ワーク保持中にチャックを開くとワークが飛び出し非常に危険です。



ビダクランプの最高回転数を越えて使用することはできません。

回転数により生じる遠心力により把握力不足となりワークが飛び出し非常に危険です。

