

新カタログ対応，型式切り替え一覧表

平成 28 年 5 月現在

旧 型 式	新 型 式	旧 型 式	新 型 式
LA・・・UU	LA	FLWS・・・BS	MFLWSB
SLA・・・UU	MLA	FLWS・・・HBS	MFLWSKB
FLDL	FLDL	FLWT	FLWT
FLDL・・・H	FLDLK	FLWT・・・H	FLWTK
FLDL・・・S	MFLDL	FLWT・・・OH	FLWTG
FLDL・・・HS	MFLDLK	FLWT・・・HOH	FLWTKG
FLDL・・・B	FLDLB	FLWT・・・S	MFLWT
FLDL・・・HB	FLDLKB	FLWT・・・HS	MFLWTK
FLDL・・・BS	MFLDLB	FLWT・・・OHS	MFLWTG
FLDL・・・HBS	MFLDLKB	FLWT・・・HOHS	MFLWTKG
FLDLC	FLDLC	FLWT・・・B	FLWTB
FLDLC・・・H	FLDLKC	FLWT・・・HB	FLWTKB
FLDLC・・・S	MFLDLC	FLWT・・・BS	MFLWTB
FLDLC・・・HS	MFLDLKC	FLWT・・・HBS	MFLWTKB
FSD	FSD	GM	GM
FSD・・・H	FSDK	GM・・・H	GMK
FSD・・・T	FSDT	GM・・・S	MGM
FED	FED	GM・・・HS	MGMK
FED・・・H	FEDK	FLWL	FLWL
FED・・・T	FEDT	FLWL・・・H	FLWLK
FEDL	FEDL	FLWL・・・B	FLWLB
FEDL・・・H	FEDLK	FLWL・・・HB	FLWLKB
FEDL・・・T	FEDLT	FLWL・・・S	MFLWL
FEDLC	FEDLC	FLWL・・・HS	MFLWLK
FEDLC・・・H	FEDLKC	FLWL・・・BS	MFLWLB
FEDLC・・・T	FEDLTC	FLWL・・・HBS	MFLWLKB
FR	FCR	FLB	FLCB
FR・・・H	FCRK	FLB・・・H	FLCBK
FDR	FDCR	FLBL	FLCBL
FDR・・・H	FDCRK	FLBL・・・H	FLCBLK
FLW	FLW	LT	LT
FLW・・・H	FLWK	LTB	LTB
FLW・・・B	FLWB	LT・・・S	MLT
FLW・・・HB	FLWKB	LTB・・・S	MLTB
FLW・・・S	MFLW	LTW	LTW
FLW・・・HS	MFLWK	LTWB	LTWB
FLW・・・BS	MFLWB	LTW・・・S	MLTW
FLW・・・HBS	MFLWKB	LTWB・・・S	MLTWB
FLWS	FLWS	LB	LB
FLWS・・・H	FLWSK	LB・・・OH	LBG
FLWS・・・OH	FLWSG	LBS	MLB
FLWS・・・HOH	FLWSKG	LBS・・・OH	LBSG
FLWS・・・S	MFLWS	LBW	LBW
FLWS・・・HS	MFLWSK	LBW・・・OH	LBWG
FLWS・・・OHS	MFLWSG	LBWS	MLBW
FLWS・・・HOHS	MFLWSKG	LBWS・・・OH	MLBWG
FLWS・・・B	FLWSB	LBWL	LBWL
FLWS・・・HB	FLWSKB	LBWLS	MLBWL