



ミオレットⅢ (P18)

2 3
モーター モーター



垂直昇降 最低床高25cm



2 3
モーター モーター
0~70° 0~22° 0~70° 0~18°



※寝具類は付属しません。

足先さげ



足先あげ



ボードに背角度の目安となる
マーク、ベースに昇降高さの目
安となるローラーガイド付き




持ちやすく使いやすい手元スイッチ




Emi (P19)

2 3
モーター モーター



垂直昇降 最低床高25(20)cm



※括弧の中は脚座を差し替えた場合の寸法です。

2 3
モーター モーター
0~70° 0~30° 0~70° 0~45°



※寝具類は付属しません。

足先さげ



足先あげ



0~30° ADLポジション



0~50° QOLポジション




フロアーベッド (P20)

3
モーター




※マットレスはついておりません。



※床高24cmより下に降下する場合は
フロアーポジションボタンを押します。

垂直昇降 最低床高11cm



3
モーター
0~75° 0~35°



ベッドの上がり下がりもラクラク



※足先の角度を調整する機構はありません。

ご家族と同じ目線でお休みいただけます



※背角度を示すものはありません。

停電時も安心
緊急対応レバー

レバーの切替で、
水平状態に戻す
ことができます。

※リモコンではなく
本体にレバーがあります。

