歩行器

歩行器の使い方

固定型 フレームが固定されている歩行補助器です。



①歩行器のグリップをしっかり握る。
②③持ち上げて前に出す。
④少しずつ移動する。

キャスター付 脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。



①歩行器を前に出す。
②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
③身体を少しずつ移動する。

固定型

セーフティーアーム ウォーカー・SS(P93)
セーフティーアーム ウォーカースリム(P93)

キャスター付

セーフティーアーム Vタイプウォーカー(P94)
セーフティーアームウォーカー Cタイプ(P93)

前輪360°

ハッピーⅢミニ(P97)
ハッピーⅡ(P97)
ハッピーⅡトール(P97)

握手

持ち運びに便利

ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー(P95)
ヘルシーワンライト カラフル(P95)

ヘルシーワンW (P95)
レジェールキャンシット (P95)

ヘルシーワンレジェール (P95)

コンパクト&スリム

シンフォニーSP(P96)
シンフォニーSPスリム(P96)
アイルウォークα(P96)
アイルウォークライト(P96)

テイコブリトル (P96)
テイコブリトルハイⅡ (P95)
テイコブリトルスリム (P96)
セーフティーアーム ロレータポケット(P97)

酸素ボンベ用

テイコブリトルボンベ(P101)

自動駐車ブレーキ付

ジスタ(P99)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。