

## 安全上のご注意 (このページは必ずお読みください。)

### 水温の確認



- 本機には、0℃～35℃の水道水を使用してください。(凍結不可)  
凍結や熱により樹脂製の部品の変形や破損がおり、製品が故障する原因となります。

### 使用について



#### 危険・警告

### 専用電解補助液以外は使用禁止



- 専用電解補助液以外の液体を添加液として使用しないでください。  
有毒物質や有害物質を生成し、有毒なガスを発生させて生命に関わる恐れがあります。

### 混合禁止



- 電解液は、塩酸を含む酸性の液体です。他の水溶液（特にアルカリ性溶剤）とは絶対に混ぜないでください。塩素ガスが発生し、生命に関わる恐れがあります。
  - ・電解液を飲んだり、目に入れたりしないでください。もし誤って飲んだ場合は、水を大量に飲み、また目に入れた場合は、こすらずに十分に水洗いをし、医師に相談してください。健康を害することがあります。
  - ・電解液が肌についた場合は、直ぐに大量の水で洗い流してください。炎症を引き起す原因になります。



#### 注意

### 給水について



- 給水ホースに折れ曲がりがあると、水漏れや故障の原因になりますので、通水前に確認してください。

### 取水について



- 本機の止水は給水口での元止め方式です。  
生成中は吐出パイプの出口をふさいだり、折り曲げたりしないでください。水漏れや故障の原因になります。
- 吐出口の吐出パイプは延長しないでください。水漏れや故障の原因になります。
  - ・吐出パイプを無理に引っ張らないでください。故障の原因になります。
  - ・吐出パイプの出口からは、生成停止後も吐出されますので、必ず出口がシンクの上になるように設置してください。

### 水栓ハンドルを必ず閉める



- 本機および付属装置を水道設備に接続する場合は、水道の元栓（水栓）を介して接続し、使用後は必ず元栓（水栓）を閉めてください。